《水落としの方法》

手順1.蛇口から水がでることを確認してください。

台所・洗面台・浴室の蛇口(水・お湯の両方)・ 洗濯機用の蛇口・トイレのレバーを開き、 水が出ることを確認し、次に湯沸器の電源を切り、 ガスコックを閉めてください。



手順2.次のa~eタイプを確認し、

水抜栓(元栓)を閉めてください。



上下式レバーの場合は、<u>水抜レ</u> バーを上又は下にして水の止ま る方へ操作してください。

a.レバーを上下に動かすタイプ b.ハンドルを左右に動かすタイプ



ハンドルの場合は、ハンド ルを右に止まるまで回して ください。

c.電動で動くタイプ



コンセントにプラグが差し 込まれているかを確認し、 電源スイッチをONにして 「水抜」ボタンを押してく ださい。全ての蛇口から水 が出なくなったら、電源を OFFにします。



①給水バルブを右へ回し閉めてください。 (水を出す時は左に回し開けてください) ②水抜きバルブを左へ回し開けてください (水を出す時は右に回し閉めてください)

e. パルプ方式




Dバルブを右に回し閉めて、室内の水が止 まったことを確認してください

手順3.水が止まったあとは、室内配管に残った水抜きを 次の手順で行ってください。

(台所・トイレ・浴室・洗面台・給湯器など)

1)台 所・洗面台

- ①ワンレバーの場合には、右図のように水・湯の 中央位置でレバーを上げてください。 ハンドルの場合は、水・湯ともに左に回して 蛇口を開けてください。
- ②水抜きコックを開けてください。













③台所下、洗面台下の蛇口を開けてください。(必ずバケツ等の受けを準備してください)

台所下のツマミ



※ツマミではなくハンドルの場合もあります。

洗面台下のツマミ



このツマミを回して外します。

2)トイレ

タンクレバーを矢印の方向(「大」の方へ 一杯に回したままロックし、ロータンク内の 水を流してください。




※ロックボタンがないタイプは タンクレバーを回し、ロータンク内の 水を流してください。



3)給湯器

- ①ガス給湯器の電源を切ってください。
- ②給湯器下のキャップ(2ヶ所)を回して外してください。
- ③蛇口を2ヶ所とも開けてください。





※必ずバケツ等の受けを準備してください。

4)浴 室

- ①切替レバーを「カラン」に合わせ、蛇口を開けてください。
- ②下図の①~③までの水抜き用ネジを ゆるめてください。



③シャワーヘッドはフックから外し浴槽内に 置いて、切替レバーを「シャワー」に合わせ ホース内の水を抜いてください。




手順4. 天井を向いている蛇口(エアカラン)を

ゆっくり開けてください。

※手順1.2の前にエアカランを開けると 水がふきでることがありますので ご注意ください。

※全自動洗濯機の給水ホースを蛇口につないで いる場合は、必ずホースをはずし、水を出して ください。(ホースをつないでいると水が抜けません)



ハンドルを回します。

手順5.台所・浴室・洗面台等の蛇口から、 水が出ないことを確認し、

手順1・3・4で開けた各蛇口を閉めてください。

※特にエアカラン・台所・洗面台内部の蛇口・ツマミは必ず閉めてください。

手順6. 長期不在の場合は、不凍液を入れてください。

①台所・洗面台・浴室の排水口 ②洗濯機置場の排水口 ③トイレのロータンク、便器の中









給水するときは・・・

室内のすべての蛇口が閉まっていることを確認し 手順2の水抜き栓(元栓)を開けてください。

ご注意ください

- 1. 気温が-1度以下になる時は必ず水抜きをしてください。
- 2. 日中でも1時間以上水道を使用しないと凍結することがあります。

水抜栓の位置・操作手順がわからない場合は当社までお問い合わせください。

※水抜不完全の場合、解氷料金はご入居者様のご負担となりますのでご注意ください。 (作業受付時間:10時~17時 ※時間外は翌日となります)

ロイヤル通商株式会社

Tha. (011) 874-1111